Safety Instructions and Warnings

ENDGAME GEAR

Mousepad

Pro Gamersware GmbH
Gaußstraße 1
10589 Berlin
Deutschland
+493083797272
info@gamersware.com

Produktspezifikationen:

Produkttyp: Mauspad

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Halten Sie das Mauspad von scharfen oder spitzen Gegenständen fern.
2. Achten Sie darauf, das Mauspad auf einer ebenen und stabilen Fläche zu verwenden.
3. Regelmäßig auf Verunreinigungen oder Ablagerungen überprüfen und reinigen.
4. Regelmäßig von Staub und Schmutz befreien, um optimale Funktionalität sicherzustellen.
5. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel für die Reinigung.
6. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, um Verfärbungen und Materialverformung zu vermeiden.
7. Nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern, um Verformungen zu vermeiden.

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt folgen Sie den Anweisungen in diesem Handbuch vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.

Productspecificaties:

Producttype: Muispad

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

1. Houd de muismat weg van scherpe of puntige voorwerpen.
2. Zorg ervoor dat u de muismat op een vlak en stabiel oppervlak gebruikt.
3. Controleer regelmatig op verontreinigingen of afzettingen en reinig.
4. Verwijder regelmatig stof en vuil om optimale functionaliteit te waarborgen.
5. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen voor reiniging.
6. Bescherm tegen direct zonlicht om verkleuring en materiaalvervorming te voorkomen.
7. Bewaar niet in de buurt van warmtebronnen om vervorming te voorkomen.

Volg voor veilig gebruik van het product de instructies in deze handleiding vóór het eerste gebruik en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Product Specifications:

Product Type: Mousepad

Safety instructions and warnings

1. Keep the mousepad away from sharp or pointed objects.
2. Make sure to use the mousepad on a level and stable surface.
3. Regularly check for contamination or deposits and clean.
4. Regularly remove dust and dirt to ensure optimal functionality.
5. Do not use aggressive cleaning agents or solvents for cleaning.
6. Protect from direct sunlight to avoid discoloration and material deformation.
7. Do not store near heat sources to avoid deformation.

For safe handling of the product, follow the instructions in this manual before the first use and keep it for future reference.

Especificaciones del producto:

Tipo de producto: Alfombrilla

Instrucciones de seguridad y advertencias

1. Mantenga la alfombrilla de ratón alejada de objetos afilados o puntiagudos.
2. Asegúrese de usar la alfombrilla de ratón en una superficie nivelada y estable.
3. Revise regularmente si hay contaminación o depósitos y limpie.
4. Remueva regularmente polvo y suciedad para asegurar funcionalidad óptima.
5. No use agentes de limpieza agresivos o solventes para limpiar.
6. Proteja de la luz solar directa para evitar decoloración y deformación del material.
7. No almacene cerca de fuentes de calor para evitar deformación.

Para un manejo seguro del producto, siga las instrucciones de este manual antes del primer uso y consérvelo para futuras consultas.

Tuotteen tiedot:

Tuotetyyppi: Hiirimatto

Turvallisuusohjeet ja varoitukset

1. Pidä hiirimatto poissa terävistä tai teräväkärkisistä esineistä.
2. Varmista, että käytät hiirimattoa tasaisella ja vakaalla pinnalla.
3. Tarkista säännöllisesti likaantuminen tai kertymiä ja puhdista.
4. Poista pöly ja lika säännöllisesti optimaalisen toimivuuden varmistamiseksi.
5. Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita tai liuottimia puhdistukseen.
6. Suojaa suoralta auringonvalolta värjäytymisen ja materiaalin muodonmuutoksen välttämiseksi.
7. Älä säilytä lämmönlähteiden lähellä muodonmuutosten välttämiseksi.

Tuotteen turvallista käyttöä varten noudata tämän käyttöohjeen ohjeita ennen ensimmäistä käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Spécifications du produit :

Type de produit: Tapis de souris

Consignes de sécurité et mises en garde

1. Gardez le tapis de souris à l'écart des objets tranchants ou pointus.
2. Assurez-vous d'utiliser le tapis de souris sur une surface plane et stable.
3. Vérifiez régulièrement la contamination ou les dépôts et nettoyez.
4. Enlevez régulièrement la poussière et la saleté pour assurer une fonctionnalité optimale.
5. N'utilisez pas d'agents de nettoyage agressifs ou de solvants pour le nettoyage.
6. Protégez de la lumière directe du soleil pour éviter la décoloration et la déformation du matériau.
7. Ne stockez pas près de sources de chaleur pour éviter la déformation.

Pour une utilisation en toute sécurité du produit, suivez les instructions de ce manuel avant la première utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

Termékleírás:

Terméktípus: Egérpad

Biztonsági utasítások és figyelmeztetések

1. Tartsa az egérpadot távol éles vagy hegyes tárgyaktól.
2. Győződjön meg róla, hogy az egérpadot sík és stabil felületen használja.
3. Rendszeresen ellenőrizze a szennyeződést vagy lerakódásokat és tisztítsa meg.
4. Rendszeresen távolítsa el a port és szennyeződést az optimális müködés biztosítása érdekében.
5. Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy oldószereket a tisztításhoz.
6. Védje a közvetlen napfénytöl az elszíneződés és anyagdeformáció elkerülése érdekében.
7. Ne tárolja höforrások közelében a deformáció elkerülése érdekében.

A termék biztonságos használatához kövesse ennek a kézikönyvnek az utasításait az első használat előtt, és őrizze meg a későbbi hivatkozások érdekében.

Specifiche del prodotto:

Tipo di prodotto: Tappetino mouse

Avvertenze di sicurezza

1. Tenere il tappetino del mouse lontano da oggetti taglienti o appuntiti.
2. Assicurarsi di utilizzare il tappetino del mouse su una superficie piana e stabile.
3. Controllare regolarmente contaminazione o depositi e pulire.
4. Rimuovere regolarmente polvere e sporco per garantire una funzionalità ottimale.
5. Non utilizzare agenti di pulizia aggressivi o solventi per la pulizia.
6. Proteggere dalla luce solare diretta per evitare scolorimento e deformazione del materiale.
7. Non conservare vicino a fonti di calore per evitare deformazioni.

Per una gestione sicura del prodotto, seguire le istruzioni di questo manuale prima del primo utilizzo e conservarlo per riferimento futuro.

Specyfikacje produktu:

Typ produktu: Podkladka pod mysz

Ostrzezenia i zalecenia dotyczace bezpieczenstwa

1. Trzymaj podkladke pod mysz z dala od ostrych lub spiczastych przedmiotów.
2. Upewnij sie, ze uzywasz podkladki pod mysz na równej i stabilnej powierzchni.
3. Regularnie sprawdzaj pod katem zanieczyszczen lub osadów i czysc.
4. Regularnie usuwaj pyl i brud, aby zapewnic optymalna funkcjonalnosc.
5. Nie uzywaj agresywnych srodków czyszczacych lub rozpuszczalników do czyszczenia.
6. Chron przed bezposrednim swiatlem slonecznym, aby uniknac odbarwienia i deformacji materialu.
7. Nie przechowuj w poblizu zródel ciepla, aby uniknac deformacji.

Aby bezpiecznie obsługiwać produkt, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.

Especificações do produto:

Tipo de produto: Mousepad

Instruções de segurança e avisos

1. Mantenha o mousepad longe de objetos afiados ou pontiagudos.
2. Certifique-se de usar o mousepad em uma superfície nivelada e estável.
3. Verifique regularmente se há contaminação ou depósitos e limpe.
4. Remova regularmente poeira e sujeira para garantir funcionalidade ideal.
5. Não use agentes de limpeza agressivos ou solventes para limpeza.
6. Proteja da luz solar direta para evitar descoloração e deformação do material.
7. Não armazene perto de fontes de calor para evitar deformações.

Para o manuseio seguro do produto, siga as instruções deste manual antes do primeiro uso e guarde-o para referência futura.

Produktspecifikationer:

Produkttyp: Musmatta

Säkerhetsinstruktioner och varningar

1. Håll musmattan borta från vassa eller spetsiga föremål.
2. Se till att använda musmattan på en jämn och stabil yta.
3. Kontrollera regelbundet för föroreningar eller avlagringar och rengör.
4. Ta regelbundet bort damm och smuts för att säkerställa optimal funktionalitet.
5. Använd inte aggressiva rengöringsmedel eller lösningsmedel för rengöring.
6. Skydda från direkt solljus för att undvika missfärgning och materialdeformation.
7. Förvara inte nära värmekällor för att undvika deformation.

För säker användning av produkten, följ anvisningarna i denna bruksanvisning i denna manual före första användningen och behåll den för framtida referens.